## Бункер подъемный для раствора/бетона "Туфелька"

Емкость (с площадкой под вибратор) предназначена для приема раствора и его подачи с помощью крана к рабочему месту каменщика.

## Принцип работы изделия состоит в следующем:

Бункер устанавливается краном на строительной площадке в горизонтальном положении.

Выгружается бетонная смесь из автомашины в бункер. Зацепление происходит за грузоподъемные петли бункера, и бункер с бетоном подается краном к месту бетонирования. Во время работы подачу бетонной смеси регулируют открыванием затвора при помощи ручки.

Бункер следует хранить уложенным на деревянные подкладки не более чем в два ряда.



## Модельный ряд:

Наименование	БП – 1.0	БП – 1.6	БП – 2.5
Грузоподъемность, т	2,5	4,0	6,0
Габаритные размеры			
Длина, мм	3300	3660	4350
Ширина, мм	1600	1600	1600
Высота, мм	1056	1056	1060
Емкость, м <sup>3</sup>	1,0	1,6	2,5
Масса, кг	480	610	850

Гарантийный срок службы бункера — 1год с начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия — изготовителя.

Разрешение №07-17/1798 от 04.06.2008г.